

A felület előkészítése: (Javaslatok)

A felületnek teljes mértékben portalannak kell lennie. Érdemes installálás előtt melegvízzel átmosni, hogy a falon lévő minden felhalmozódott szennyeződést eltávolíthassunk. Amennyiben szükséges, használj kefét is, majd a művelet után hagyd a falat száradni még két napig.

Amennyiben igazán tökéletes munkát akarsz végezni, kend át a falat festékkel, és hagyd két hét száradási időt a fóliázási munka előtt.

Mire figyelj oda? (Javaslatok)

Kezdd el a grafika felvitelét, a grafika tetejéről indulva, és használj maszoló szalagot a széleken. Tapaszd a grafikát a falfelületre.

Próbáld meg mindenképpen kikerülni a nagyon éles, habarcsos részeket, ugyanis ezekről a részekről sokkal könnyebben eltávolodhat a grafika. A nagyon durva felületek, valamint éles stukkók hajlamosak lehetnek a grafika átszúrására, így mindenképpen különösen nagy figyelemmel dolgozzunk ezeken a felületeken.

A fólia és a szaniterek vagy padló/mennyezet találkozásánál valamilyen módon, le kell zárni, hogy ne tudjon a nedvesség a fólia alá kerülni!

Kérem előre jelezni, ha be kell fordulni ablak vagy ajtó kávéba, mert ott további mérésekre van szükség!

Eltávolítás: (Javaslatok)

Használj plusz hőt, vagy végezd meleg időjárásban.

További javaslatok:

Amennyiben a fenti műveletre készülünk, az egyik legfontosabb dolog, hogy a fal megfelelően meg legyen tisztítva és szárítva. Amennyiben a festés nedves vagy szennyezett felületre történik, az jelentős mértékű kárt okozhat a grafikában, emellett a ragasztó megfelelő kötését is gátolja.

A minimális száradási ideje a falnak az alapos tisztítás után minimum 24 óra, de bizonyos esetekben még több is lehet.

A festék kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy nem minden latex festék kompatibilis nyomás-érzékeny ragasztókkal, valamint egy kis tesztelést is érdemes végeznünk a fóliázás megkezdése előtt. Vigyünk fel egy kis darabot a felületre, és várjunk 24 órát az eredmény miatt.

A művelet megkezdése előtt arra is figyelj, hogy mikor volt a fal utoljára festve – amennyiben frissen festett felületről beszélünk, érdemes akár 1 hete is várni a száradással.

Az installálás tényleges megkezdése előtt érdemes 50% IPA és 50% víz keverékkel megtisztítanunk a fóliázandó felületet – ennek száradási ideje kb. 20 perc.

A fóliázás során mindig használjunk simítót. Figyeljünk arra is, hogy a széleket megfelelően letapasztuk, ugyanis elégtelen tapadás a grafika gyors károsodását okozhatja.